


LEQ

LEQ513..

LEQ518..


LEQ519..



IST074
Rev.2016.01

1


Montaggio Assembly



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX




OK

2 a




513

b



518

c




519


3
a

513


518
519




b






c



d**F**














Funzionamento cartuccia termostatica
Working thermostatic cartridge







D

Funzionamento deviatore Diverter working


019





M


Manutenzione
Service



S
a

Sostituzione Cartuccia Termostatica How to replace Thermostatic Cartridge


513
518
519




b

Sostituzione Vitone Ceramico How to replace Ceramic Disc Valve

513



c



Sostituzione Deviatore How to replace Diverter